

## Kassesofa - 2 personers Samlevejledning




I pakken medfølger:

M4x35 - 12 stk.





M6x80 - 8 stk.






Dyvel - 14 stk.



Umbræconøgle - 1 stk.



## Kassesofa - 5 personers Samlevejledning




I pakken til armlæn medfølger:

M4x35 - 12 stk.




M6x80 - 8 stk.



Dyvel - 14 stk.



Umbracnøgle - 1 stk.



I pakken til hjørnet medfølger:


M6x15 - 8 stk.



M4x35 - 33 stk.




M6x120 - 3 stk.



M6x80 - 8 stk.



M6x120 - 1 stk.



M6x70 - 3 stk.




Dyvel - 24 stk.






Dækprop - 2 stk.



Umbracnøgle - 1 stk.



## Kassesofa - 6 personers Samlevejledning




I pakken til armlæn medfølger:

M4x35 - 12 stk.



M6x80 - 8 stk.



Dyvel - 14 stk.



Umbracnøgle - 1 stk.



I pakken til hjørnet medfølger:


M6x15 - 8 stk.




M4x35 - 33 stk.




M6x120 - 3 stk.



M6x80 - 8 stk.



M6x120 - 1 stk.



M6x70 - 3 stk.



Dyvel - 24 stk.



Dækprop - 2 stk.



Umbracnøgle - 1 stk.

